

Original Betriebsanleitung



ecoprime

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei aeropur!

Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheits- und Anwendungshinweise auf den nachfolgenden Seiten!

Vielen Dank


Ihre aeropur GmbH

Nov. 2018, Version 01.00

Inhaltsverzeichnis

1	Gerätebeschreibung.....	4
2	Hinweise zur Dokumentation.....	4
2.1	Aufbewahrung der Unterlagen	4
3	Sicherheitshinweise.....	5
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
3.2	Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch	8
4	Funktionsweise	9
5	Inbetriebnahme.....	9
6	Wartung	10
6.1	Filterwechsel	10
6.2	Reinigung und Pflege	11
7	Fehlerbehebung.....	12
8	Technische Daten.....	14
9	Garantie und Kundendienst	14
9.1	Haftung.....	15
10	Entsorgung.....	15

1 Gerätebeschreibung



2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Die vorliegende Betriebsanleitung müssen für alle am Gerät tätigen Personen jederzeit griffbereit aufbewahrt werden. Der Aufbewahrungsort der Unterlagen muss diesen Personen bekannt sein.



Wichtig

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, sie enthält wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf!

3 Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise zum Aufstellort

- Das Gerät nur in trockenen Innenräumen betreiben und vor Spritzwasser schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung wie z. B. im Badezimmer/ Sanitärbereich oder Kochfelder.
- Das Gerät nicht auf heißen Oberflächen oder in die Nähe eines Ofens oder einer Heizung stellen und betreiben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen oder offenen Kaminen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen um Kondensation im Geräteinnern zu vermeiden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bedienung, Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kinderhänden.
- Das Gerät muss während des Betriebs freistehen und darf nicht abgedeckt werden, damit Zu- und Abluft nicht behindert werden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen und waagerechten Unterlage.



Sicherheitshinweise zur Installation

- Vermeiden Sie beim auspacken spitze Gegenstände, um z. B. Elektrokabel oder Filter nicht zu verletzen.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät (gemäß Typenschild) mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel, die Steckdose zum Betreiben des Gerätes, oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.

- Lassen Sie das Gerät bei offensichtlichen Schäden am Gerät oder der Zuleitung, oder wenn das Gerät ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche erzeugt, vom Fachmann oder dem aeropur -Kundendienst überprüfen.
- Das Gerät darf nur in Außenleitergeerdeten Netzen mit integrierten Fehlerstromschutzschalter (RCD) betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Objekte oder Flüssigkeiten in den Luftauslass oder -einlass gelangen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit allen Schutzeinrichtungen.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob der Filter mit der schwarzen Fläche nach oben und ohne Folie richtig eingesetzt ist. Verwenden Sie nur Originalfilter von aeropur, die speziell für dieses Gerät geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.



Sicherheitshinweise zum Filterwechsel

- Achten Sie darauf das Filtermaterial nicht zu beschädigen, damit der Filter immer seine volle Wirkung hat.
- Der Filter saugt permanent Schadstoffe aus der Luft. Achten Sie beim Filterwechsel darauf, weder daran zu riechen, zu schlecken oder gebrauchte Filter im Raum liegen zu lassen.
- Entsorgen Sie nach Gebrauch den Filter sofort in einem verschlossenen Müllsack.
- Waschen Sie sich nach dem Auswechseln der Filter immer gründlich die Hände.



Sicherheitshinweise beim Reinigen

- Nach Gebrauch, vor der Reinigung oder bei eventuellen Störungen während des Betriebes immer den Netzstecker ziehen. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder (entzündbaren) Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Die Oberflächen können zerkratzt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder spitzen Gegenstände beim Reinigen.



Sicherheitshinweise allgemein

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser, andere Flüssigkeiten oder entzündbare Reinigungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Sprays oder Duftstoffe in oder um das Gerät.
- Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie am Stecker, nie am Kabel selbst.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer bei längerer Abwesenheit und während eines Gewitters, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Reparaturen an Elektrogeräten sind nur von Fachkräften durchzuführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät ist kein Ersatz für angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen oder das Verwenden einer Dunstabzugshaube.
- Das Gerät dient nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen, gefährlichen Chemikalien oder Umgang mit krebserregenden Stoffen.

- Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass und der Luftauslass nicht verdeckt werden. Legen Sie deshalb keine Gegenstände auf den Lufteinlass oder vor den Luftauslass.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ecoprime der aeropur GmbH ist für die Verminderung von luftgetragenen Schwebstoffen in geschlossenen Räumen durch Fördern und Filtern der Luft konzipiert.

Jegliche andere oder darüberhinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ein Missbrauch des Geräts.

Kundenseitige Einrichtungen müssen in der Lage sein, die auftretenden mechanischen und thermischen Belastungen, die von diesem Gerät ausgehen können, aufzunehmen.

3.2 Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch

Jegliche andere Verwendung als die oben beschriebene kann zu Gefahren und Beschädigungen führen und ist nicht bestimmungsgemäß. Darunter fällt insbesondere:

- der Betrieb mit vollständig oder teilweise demontierten oder manipulierten Schutzeinrichtungen
- der Betrieb in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Komponenten
- der Einsatz des Gerätes als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen
- die Verwendung nicht geprüfter Luftfilter
- die Verwendung von Luftfiltern einer anderen als der angegebenen Klasse
- alle weiteren nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.

4 Funktionsweise

Der enthaltene Kombifilter besteht aus einem synthetischen Partikelfiltermedium insbesondere zur Abscheidung von Feinstaub Partikel der Größe 0,3 bis 10 Mikrometer, welche als besonders gefährlich bekannt sind. (PM10; PM2,5; PM1)

Dieser Filter entspricht dem neuesten globalen Standard ISO 16890 für die Prüfung und Klassifizierung von Luftfiltern.

Die verwendete Filterklasse ePM1 80 % besagt, dass Partikel der Größe von 0,3 Mikrometer bis 1 Mikrometer zu mindestens 80 % gefiltert werden. Partikel größer 1 Mikrometer werden je nach Größe bis zu 100 % gefiltert.

Gefiltert werden u. a. Bakterien, Pollen, Rauch, Tierhaare, Fasern oder Schimmelsporen.

Im Filter integriert ist außerdem eine hochaktive Kombination aus Aktivkohle (gegen schlechte Gerüche) und imprägnierter Aktivkohle zur Abscheidung von Stickstoffoxiden (NO_x) oder Schwefeldioxyden (SO₂) sowie Kohlenwasserstoffe (z. B. Lösemitteldämpfe und Formaldehyde).

Durch den kombinierten Einsatz dieses speziellen Filtermediums werden die gängigsten Schadstoffe aus Umwelt, Industrie, Haushalt oder Verkehr wirkungsvoll gefiltert.

5 Inbetriebnahme

- ▶ Entfernen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- ▶ Achten Sie insbesondere darauf, das Gerät, das Netzkabel oder den beigelegten Filter nicht zu beschädigen.
- ▶ Verwenden Sie zum Auspacken keine Messer oder andere spitzen Werkzeuge und Gegenstände.
- ▶ Befestigen Sie die beigelegten selbstklebenden GummifüÙe an der Unterseite des Gerätes an den vier Ecken.
- ▶ Entfernen Sie die Folie vom Kombifilter (1).
- ▶ Setzen Sie den Kombifilter (1) mit der weißen Filterseite nach unten so ein, dass oben die dunkle Aktivkohleseite zu sehen ist.

- ▶ Achten Sie vor einsetzen des Filters auch darauf, dass sich keine Gegenstände im Filterinnenraum befinden!
- ▶ Verschließen Sie den Filter mit dem Filterschutzblech, indem Sie die vier Inbusschrauben mittels beigefügten Inbusschlüssel zudrehen.
- ▶ Schließen Sie das Netzkabel an eine mit Außenleiter geerdete Steckdose an.


Das Gerät ist nun betriebsbereit.

- ▶ Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter (2) ein.
- ▶ Warten Sie 10 Sekunden, bis der Ventilator nach seiner Eigenüberprüfung hochfährt.
- ▶ Wählen Sie am Drehregler (4) an der Geräterückseite nun die gewünschte Drehzahl. Wählen Sie diese gerade so, dass das Geräusch als nicht störend empfunden wird.


6 Wartung

6.1 Filterwechsel


Da der Erschöpfungszustand bei Aktivkohle und tatsächlicher Feinstaubbelastung schwer vorherzusagen ist, empfehlen wir aus hygienischen Gründen den regelmäßigen Wechsel des Kombifilters, mindestens 1x jährlich.




- ▶ Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Filter, dass der Netzstecker des Luftreinigers aus der Steckdose gezogen ist.
- ▶ Entfernen Sie mittels beigefügten Inbusschlüssel die oberen 4 Schrauben an der Filterabdeckung.



- ▶ Entnehmen Sie den gebrauchten Filter.
- ▶ Reinigen Sie mit einem trockenen Tuch die Moosgummi-Auflagefläche des Filters im Innenraum ohne diese zu beschädigen.



- ▶ Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Filter
- ▶ Setzen Sie den Filter mit der dunklen Seite nach oben ein (siehe auch Markierung am Rahmen).



- ▶ Befestigen Sie wieder das Gitterblech mit den 4 Inbusschrauben.
- ▶ Entsorgen Sie den gebrauchten Filter sofort in einem geschlossenen Müllbeutel.
- ▶ Waschen Sie nach dem Filterwechsel gut die Hände.

6.2 Reinigung und Pflege

- ▶ Schalten Sie den Luftreiniger vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Entfernen Sie den Schmutz mit einem weichen Tuch.
- ▶ Nehmen Sie nur neutrale Reinigungsmittel, um den Schmutz zu entfernen.

- ▶ Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive bzw. brennbare Reinigungsmittel oder Alkohol.

Der Kombifilter ist nicht auswaschbar, sondern muss komplett bei Bedarf gewechselt werden.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Moosgummi Beschichtung im Geräteinnenraum als Filterauflagefläche nicht beschädigt ist/wird. Diese dient der ebenen Auflage des Filters und verhindert die Ansaugung von Fremdluft.

7 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können.

Sollte das Problem trotzdem nicht gelöst werden können, dann wenden Sie sich bitte an aeropur.



Versuchen Sie niemals, den Luftreiniger selbst zu reparieren!

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Ventilator läuft nicht an.	Der Netzstecker ist nicht fest in der Steckdose.	Überprüfen Sie den Netzstecker.
	Der Drehpotentiometer ist auf der kleinsten Stufe.	Drehen Sie den Regler höher.
	Die Gerätesicherung ist ausgefallen.	Ersetzen Sie die Sicherung an der Geräterückseite (Träge 0,63A).
	Mechanische Blockierung	Entfernen Sie die Blockierung oder Gegenstände aus dem Gerät.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Ventilator läuft, aber bläst keine Luft aus.	Die Schutzfolie vom Filter wurde nicht entfernt.	Entfernen Sie die Schutzfolie.
	Die Luft Ein- oder Auslässe sind bedeckt.	Entfernen Sie alle Behinderungen.
	Der Filter ist voll.	Setzen Sie einen neuen Filter ein.
Das Gerät ist zu laut.	Die Drehzahl ist zu hoch eingestellt	Stellen Sie den Drehregler auf der Geräterückseite auf eine niedrigere Stufe.
	Es befinden sich Fremdgegenstände im Filterinnenraum oder den Luftauslassschlitzen.	Entfernen Sie die Fremdgegenstände.
Der Luftstrom ist bedeutend geringer als vorher.	Die Drehzahl ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Drehregler auf der Geräterückseite auf eine höhere Stufe.
	Der Filter ist verschmutzt	Setzen Sie einen neuen Filter ein.
Die Luftqualität wird nicht besser, trotz längeren Betriebs	Das Gerät wird in einem schlecht gelüfteten Raum betrieben oder wird von Gegenständen um das Gerät blockiert.	Stellen Sie sicher, dass die Luft vom/zum Gerät zirkulieren kann
Das Gerät strömt ungewöhnliche Gerüche aus.	Der im Filter integrierte Aktivkohlefilter ist erschöpft.	Setzen Sie einen neuen Filter ein.
	Das Gerät strömt einen verbrannten Geruch aus	Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen aeropur-Händler.
	Aktivkohlefilter werden offen gelagert und haben Umgebungsgerüche aufgenommen.	Behalten Sie den gewählten Gerätestandort bei und lagern Sie die Ersatzfilter ausschließlich in geschlossenem Zustand. Öffnen Sie die Filterverpackung erst, wenn der Filter eingebaut werden soll.

8 Technische Daten

Spannung	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Stromaufnahme	max. 0,4 A
Filterleistung	0 - 115 m ³ /h
Drehzahl	max. 2.850 U/min
Geräuschpegel	0 - 48 dB(A)
Schutzart	IP50
Schutzklasse	1, wenn der Schutzleiter kundenseitig angeschlossen ist
Abmessungen (l x b x h)	250 x 255 x 328 mm
Gewicht	4,8 kg inkl. Filter
Material Gehäuse	Aluminium
Umgebungstemperatur	max. +60 °C
Ventilator	EC-Radialventilator Überlastschutz Motor/Elektronik, Motorstrombegrenzung, Blockierschutz, Sanftanlauf
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Störaussendung gemäß EN 61000-6-3 Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2 Netzurückwirkungen gemäß EN 61000-3-2/-3

9 Garantie und Kundendienst

Die aeropur GmbH übernimmt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Unter die Garantie fallen keine Defekte, die Folge von normalem Verschleiß, Nachlässigkeit, falschem Gebrauch sind oder durch Fremdeingriff während der Garantiezeit erfolgen. Die Garantie erlischt auch bei Verwendung nicht geeigneter Filtermaterialien, da diese in direktem Zusammenhang mit der Ventilatorleistung stehen.

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die aeropur Website www.aeropur.de, oder setzen Sie sich mit einem aeropur Händler in Verbindung.

9.1 Haftung

Für Schäden und Betriebsstörungen, die auf Nichtbeachtung der Betriebsanleitung zurückzuführen sind, übernimmt die aeropur GmbH keine Haftung.

Eigenmächtige Veränderungen und Umbauten an der Maschine sind aus Gründen der Sicherheit strikt verboten. Liegt für Veränderungen und Umbauten an der Maschine keine ausdrückliche Genehmigung der aeropur GmbH vor, wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen

Zu solchen Veränderungen gehören zum Beispiel:

- Entfernen von Schutzeinrichtungen.

Für Schäden, die auf solche Eingriffe zurückzuführen sind, übernimmt die aeropur GmbH keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anwender!

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung und Verbesserung der Maschine, sowie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

10 Entsorgung



Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Kommunalverwaltung.

aeropur GmbH
Bauhofring 8
71732 Tamm

Tel. +49 7141 689 303 0
Web www.aeropur.de
Mail info@aeropur.de